Senior Phone Users Manual

Model:T47

English manual ---------- **2-10**
Manuale italiano ---------- **11-19**
Manual de español ---------- **20-28**
Deutsche Anleitung ---------- **29-37**
Manuel en français ---------- **38-47**

Contents（English）

1.Introduction....4

2.Functions....4

2.1 Keys....4

2.2 Function of keys....4

2.3 Battery....4

2.4 Charging the battery....4

2.5 Installing the SIM cards and the battery....4

2.6 Unlocking the SIM card....4

3. Menus....5

3.1Message....5
Write message....5
Inbox....5
Drafts....5
Outbox....5
Sent messages....5
SMS settings....5

3.2Settings....5
Multi SIM settings....5
User Profiles....5
Phone settings....5
Security Settings....6
Call settings....6
Networksettings....6
Phone security....6
Restore factory setting....6

3.3File manager....7

3.4Multimedia....7
Camera....7
Image viewer....7
Video recorder....7
Video player....7
Audio player....7
Sound recorder....7
FM radio....7

3.5Tools....8
Bluetooth....8
Torch....8
Calendar....8
Alarm....8
World clock....8
Calculator....8

3.6Call logs....8
Missed calls....8
Dialled calls....8
Recived calls....8
All calls....8
Delete all calls....8
Call timer....8

3.7SOS Setting....9

3.8Phonebook....9

4. Safety warning....10

5. Caution....10

1.Introduction

Thank you for choosingthis mobile phone.With this user manual,you can understand the operation of this phone and enjoy its perfect function and simple operation. Besides basic call, messaging and phonebook function, you will also learn other features,such as FM radio, alarm, calendar, calculator and speed dial key to make your work and life more convenient.

2.Functions

2.1 Keys

Insert the figure.

2.2 Function of keys

Insert the figure.

2.3 Battery

The battery in a newly purchased phone has about 50% charge up. You will get the best battery performance after the first three fully charging & discharging cycles.

2.4 Charging the battery

The remaining battery level is indicated by the battery icon at the upper right of the display screen.When the battery level is very low, the mobile phone will prompt "Battery low" on screen.A charging animation will be shown on screen while the battery is being charged up. When the charging completes, the animation will disappear.

2.5 Installing the SIM cards and the battery

The battery in a newly purchased phone has about 50% charge up. You will get the best battery performance after the first three fully charging & discharging cycles

- Press and hold the **END** key to switch off the mobile phone.
- Lift the back cover above the battery from the bottom gap to remove it.
- Lift the battery buckle outward from upside gap to remove it.
- Insert SIM card into the SIM card slot carefully with the index corner aligned to the shape of the SIM card slot. Please ensure the SIM is fully inserted and tight.
- Align the metal contacts of the battery with the metal contacts of the phone compartment. Press the battery down until it locks into place.

2.6 Unlocking the SIM card

By setting PIN (personal identification number) code of SIM card and handset lock code, you can protect your SIM card and phone from illegal use. When this function is put in use, you are required to enter PIN code on every phone power on. To unlock the SIM card,

- Press and hold the **END** key to power on the mobile phone.
- Enter PIN code. Use **RIGHTkey** to clear the incorrect input. If you enter a wrong PIN code for three times in total, your SIM card will be locked by network and the phone will ask for PUK code. If you don't know the PUK code,please do not enter any code and send your SIM to the operator for unlock.

3. Menu

3.1 Messaging

Make sure that the information is written before entering the message center number. Access to an information menu, you can edit the message.

Write message

Edit text message.

Inbox

Messages to show are received messages.

Drafts

Draft messages.

Outbox

Messages are not sent successfully.

Sent messages

Messages are sent successfully.

Broadcast

You can do some related operations on the cell radio, for example Receive mode、Channel settings、Languages、Read messages

SMS settings

You can change settings for SIM1、Memory status、Text msg counter、save sent message、Preferred storage、Long text message.

3.2 Settings

Multi SIM settings

To enter the SIM card settings menu, you can select either SIM1 or SIM2 to open or select Open flight mode.

User Profiles

You can configure or change the default general mode, silent mode, outdoor mode in your phone.

Phone settings

In the phone settings sub-menu, you can make the following settings:

Time and date

In this menu, you can change the phone time and date settings.

Language

The phone supports many different languages. Set the current language type, then menu and interface refresh for the corresponding language.

Pref.input method ABC

After entering, you can choose different input methods to edit at any editing interface.

Display

Wallpaper : You can choose default wallpaper or custom wallpaper.

Show date and time: You can choose to turn on or off the standby time display.

Dedicated keys

You can customize the shortcut menu for the key or bottom key.

LCD backlight

You can customize the backlight brightness and backlight time.

Security Settings

Enter the "Security Settings" menu, you can set the phone's security options, mobile phone or SIM card to avoid unauthorized use.

SIM1 security:

After entering, you can choose to turn on or off the PIN, and you can change the PIN or Pin2 password, generally default PIN code is 1234.

PIN lock: You can choose to turn on or off the PIN.

Change PIN: Changing the PIN code has to be done only if the PIN code is turned on.

Change PIN2: Change PIN2 passwords. You need to have the default Pin numbers from the network carrier.

Phone security

You can choose to turn on or off the phone password, you can also choose to change the phone password, the default mobile phone lock password is 1122.
phone lock: Turn the phone lock on/off and edit your phone password. The default is 1122.
Change password: Set the new four to eight digit phone password. The default is 1122.

Auto keypad lock

You can set the keyboard time for automatic lock,off、15secs、30secs、1mins、5mins.

Network settings

For network selection, you can choose to manually acquire or automatically acquire.

Call settings

SIM1 call settings

You can set the set by network、hide id、send id.

Call waiting

If this feature is activated, the network will notify you while a new call.

Call divert

Network Call Transfer service allows you to call a business case in a default transferred to a phone number you specify. The features include: Divert all voice calls,Divert if unreachable,Divert if no answer, Divert if busy,Divert all data calls,cancel all diverts.

Answer mode

You can select the answer you want, such as any key to answer the phone, auto answer when headset mode.

Restore factory settings

Restore you phone to the factory or default settings through this option. You need to input your phone code (default is 1122) for this operation. All data will be deleted when your phone is restored to its factory settings.

3.3 File manager

The File Manager lists the all the files stored in your memory card.

3.4 Multimedia

Camera

Before using Camera, make sure you have inserted a memory card. The photos will be saved in JPG format to your memory card.
Taking pictures in dim lighting may result in poor picture quality.
After entering the Camera, the Camera Preview screen will appear with the status icons. Press 5 to take photos.

Image viewer

Enter the album to view the photo, and you can do some action on the photo, ex:View、browse style、send、use as、rename、delete、sort by、image information.

Video player

Choose video player sub-menu, you can easily view the saved videos in the video list, press the LSK to enter "Options" to select the video files to do the play,settings etc .

Audio player

You can play stored music in the memory card.

Sound recorder

In the sound recorder interface press "option", it shows the items of record.
Start recording Start a new record. If you press stop, you can save it . You can press pause and continue to record.

FM radio

In FM menu, press the 5 key to turn on / off FM. Press */# key to adjust the FM playing volume. Press up/down key to switch previous/next channel.
Press the left soft key "Options" to show FM options menu as follow:
Channel list: Show FM channel list.
Manual list: Enter the station you want to listen to and save it. FM will automatically switch to the station you

want to listen to.
Auto search: Auto search FM channels in the channel list.
Settings: You can select the background to play on or off.

3.5 Tools

Bluetooth

Power: Enable or disable bluetooth.
Visibility: You can set it on/off.
My device: To search and pair for nearby bluetooth devices.
Search audio device: Search audio device only.
My name: To rename Bluetooth device.
Advanced: After entering, you can choose to check my Bluetooth address or Leave in phone/Forward to Bluetooth headset.

Torch

Turn on/off the Torch

Calendar

Enter calendar menu, the screen will show a calendar month with the current date marked. Press the up, down, 4keys and 6 keys to change the date.Calendar information on the screen will be updated accordingly. Press the left soft key "Options" option to display the calendar menu.

Alarm

Select and edit an alarm clock: You can adjust the setting of alarm on / off, Time, Repeat ,Alarm tone and Alert type. You can choose to set to repeat:
Once, Everyday ,custom.

Calculator

Your phone provides you with the basic arithmetic operations. Press the up / down keys to perform addition and subtraction, multiplication and division # * perform key button, You can right-click when an operation or input error occurs

Stopwatch

After you enter the stopwatch, you can split timing or lap timing, and when the timer is finished, you can enter the view records to check.

3.6 Call logs

Missed calls

Enter the missed calls menu, will display the missed calls list. Select missed call records,press the Options key:
- View View the details.
- Call Call the record number.
- send text message Send text message to the number
-Save to phonebook Add to new contacts or Add to existed contacts
- Delete Delete the number.
-Mark sevral Select, mark, or mark all before proceeding.

Dialed calls

Enter the dialed calls menu to display the recent outgoing phone list. Please refer to missed calls for details.

Received calls

Enter the received calls menu to display the recent received mobile number list. Please refer to missed calls for details.

All calls

Enter all the call records, some click option after operation.

Delete call logs

Press the LSK to select "OK" to enter sub-menu to delete call records.

Call timers

You can see the time of all the phone records

3.7 SOS Setting

Into the emergency call function, you can enter 5 emergency contacts, in the case of open function, long press the SOS button, will first set the emergency contact information sent after the number of emergency contacts.

3.8 Phonebook

You can use the phonebook to store records: name and phone number. In the phonebook list, you can select a record to make a call by pressing the dial key. Select a record in the phonebook, you can do the following:

1.1. Contact list

-**View:**View the details of the current contact.
-**Send text message:** Send SMS to the number.
-**Call:** Dial the current number
-**Edit:** Edit the current contact.
-**Delete:** Delete selected entry
-**Copy:** Copy the selected entry to SIM card or phone.
-**Add to blacklist:** Add the contact to the blacklist.
-**Mark sevral:** Send, delete, or delete a contact to a tag.
-**Phonebook settings:**Set the preferred storage、Speed dial、Extra numbers、Memory status、Copy contacts、Move contacts、Delete call contacts.

-**preferred storage:** When you add contacts, you can select SIM card, phone or All.
-**Speed dial:** Open speed dial. If you long press number keys on the dialing interface, you can call up.
-**Extra number:**Fixed dialing can be set up in case of carrier support.
-**Memory status:** View the usage and total Phonebook capacity information.
-**Copy contacts:** You can choose to copy it from your phone to your SIM card or copy it from your SIM card to your cell phone.
-**Move contacts:** You can choose to move from your cell phone to your SIM card or from a SIM card to your cell phone.
-**Delete all contacts:** You can choose to delete all contacts in your SIM card or cell phone.

4. Safety warning

4.1 General precautions

- Please use your phone in accordance with the local law. Do not use the phone while driving.
- Do not put the battery, phone or the charger into a microwave oven or high temperature apparatus. Do not leave the phone in areas with high temperature, high humidity or with air with heavy dust. Otherwise the phone may malfunction.
- Do not use the phone near fuel or chemicals. Do not use the phone in areas with a potentially explosive environment. Otherwise the phone may malfunction or cause fire.
- Keep the phone out of children's reach. Otherwise the child may use it as a toy and cause injury.
- Only trained professionals are allowed to assemble and repair the phone. It may be of great danger and void warranty to assemble and repair the phone without permission.

4.2 Battery precautions

- Do not dispose your battery or phone into fire. Otherwise the battery may explode.
- Prevent the battery from high humidity. Otherwise excessive heat and fuming will cause corrosion.
- If the battery suffers heating up, discoloration or swollen during use/ charging/storage, please stop using the battery and change for a new one.
- The battery has limited life which is reduced after long and frequent charging. If the battery doesn't work after several cycles of charging, it may be the end of the battery life.
- Always use the battery and battery charger authorized by the manufacturer. Batteries of unauthorized brands may cause leakage, excessive heat, explosion and fire.
- Do not dispose the battery with domestic garbage. Instead, it should disposed of according to the local regulation.

5. Caution

The manufacturer reserves the rights for:

- The changes in the technical standards without advanced notice.
- The changes in this manual without further notice.
- The changes in the technical specification without advanced notice.
- The interpretation of this manual.

Contenuto (Italiano)

1.Introduzione **13**

2.Funzioni **13**

2.1 Chiavi *13*

2.2 Funzione dei tasti *13*

2.3 Batteria *13*

2.4 Carica della batteria *13*

2.5 Installazione delle carte SIM e della batteria 13

2.6 Sblocco la carta SIM 13

3. Menus 14

3.1Messaggi *14*

Scrivi messaggio 14

Messaggi in arrivo 14

Bozze 14

Messaggi In uscita 14

Messaggi inviati 14

Messaggo di trasmissione 14

Impostazioni SMS 14

3.2Impostazioni *14*

Impostazioni doppia SIM 14

Profili utente 14

Configurazione Telefono 14

Impostazioni di Protezione 14

Impostazioni di rete 14

Impostazioni chiamata 14

Ripristinare le impostazioni 14

3.3Manager dei file 16

3.4Multimedia 16

Macchina fotografica 16

Visualizzatore immagine 16

Video Registratore 16

Video player 16

Audio player 16

Registratore del suono 16

Radio FM 16

3.5Strumenti(Utensili) 17
Bluetooth 17
Silenzioso(Torcia elettrica) 17
Calendario 17
Allarme 17
World clock 17
Calcolatrice 17
3.6Registro chiamate 17
Chiamate non riuscite 17
Chiamate effettuate 18
Chiamate ricevute 18
Tutte le chiamate 18
Elimina registri chiamate 18
Timer Chiama 18
3.7SOS settings 18
Status 18
Number 18
SOS Message 18
SOS Alarm 18
3.8Rubrica telefonica 18
Lista dei contatti(Opzioni) 18
4. Avvertenza di sicurezza 19
5. Attenzione 19

1.Introduzione

Grazie per aver scelto questo telefono cellulare. Con questo manuale utente, è possibile comprendere il funzionamento di questo telefono e godere della sua funzione perfetta e di una semplice operazione. Oltre alla funzione base di chiamata, messaggistica e rubrica, imparerai anche altre funzioni, come radio FM, sveglia, calendario, calcolatrice e tasto di chiamata rapida per rendere più comodo il tuo lavoro e la tua vita.

2.Functions

2.1 Chiavi

Insert the figure.

2.2 Funzione dei tasti

Insert the figure.

2.3 Batteria

La batteria di un telefono appena acquistato ha una ricarica del 50% circa. Otterrai le migliori prestazioni della batteria dopo i primi tre cicli di carica e scarica completamente.

2.4 Carica della batteria

Il livello rimanente della batteria è indicato dall'icona della batteria nella parte superiore destra dello schermo. Quando il livello della batteria è molto basso, il telefono cellulare visualizzerà sullo schermo "Batteria scarica". Un'animazione di ricarica verrà mostrata sullo schermo mentre la batteria viene addebitato. Al termine della carica, l'animazione scomparirà.

2.5 Installazione delle carte SIM e della batteria

- ☐ Premere e tenere premuto il tasto **FINE** per spegnere il telefono.
- ☐ Sollevare il coperchio posteriore sopra la batteria dal gioco inferiore per rimuoverlo.
- ☐ Sollevare la fibbia della batteria verso l'esterno dal gioco verso l'alto per rimuoverla.
- ☐ Inserire con attenzione la carta SIM nello slot della scheda SIM con l'angolo dell'indice allineato
- ☐ alla forma dello slot della carta SIM. Si prega di assicurarsi che la SIM sia completamente inserita e stretta.
- ☐ Allineare i contatti metallici della batteria con i contatti metallici dello scomparto del telefono. Premere la batteria verso il basso finché non si blocca in posizione.

2.6 Sblocco la carta SIM

Impostando il codice PIN (numero di identificazione personale) della carta SIM e il codice di blocco del telefono, è possibile proteggere la carta SIM e il telefono dall'uso illegale. Quando questa funzione è in uso, è necessario inserire il codice PIN su ogni telefono acceso. Per sbloccare la carta SIM,

- Premere e tenere premuto il tasto **FINE** per accendere il telefono cellulare.
- Inserire il codice PIN. Utilizzare il **tastoDESTRA** per cancellare l'input errato. Se inserisci un codice PIN errato per tre volte in totale, la tua carta SIM verrà bloccata dalla rete e il telefono chiederà il codice PUK. Se non conosci il codice PUK, non inserire alcun codice e inviare la SIM all'operatore per sbloccare.

3. Menu

3.1 Messaggi

Assicurarsi che le informazioni siano scritte prima di inserire il numero del centro messaggi. Accesso a un menu di informazioni, è possibile modificare il messaggio.

Scrivi messaggio

Modifica messaggio di testo.

Messaggi in arrivo

I messaggi da mostrare sono messaggi ricevuti.

Bozze

Bozze di messaggi.

Messaggi In uscita

I messaggi non vengono inviati correttamente.

Messaggi inviati

I messaggi vengono inviati con successo.

Messaggo di trasmissione

È possibile eseguire alcune operazioni correlate sulla radio cellulare, ad esempio Modalità ricezione, Impostazioni canale, Lingue, Leggi messaggi

Impostazioni SMS

È possibile modificare le impostazioni per SIM1, stato memoria, msg.counter testo, salvare messaggio inviato, memoria preferita, messaggio di testo lungo.

3.2 Impostazioni

Impostazioni doppia SIM

Per accedere al menu delle impostazioni della scheda SIM, è possibile selezionare la SIM1 o la SIM2 per aprire o selezionare la modalità Apri volo.

Profili utente

È possibile configurare o modificare la modalità generale predefinita, la modalità silenziosa, la modalità esterna nel telefono.

Configurazione Telefono

Nel sottomenu delle impostazioni del telefono, puoi effettuare le seguenti impostazioni:

Orario e data

In questo menu, è possibile modificare le impostazioni di ora e data del telefono.

Lingua

Il telefono supporta molte lingue diverse. Imposta il tipo di lingua corrente, quindi il menu e l'aggiornamento dell'interfaccia per la lingua corrispondente.

Metodi di input pref. ABC

Dopo essere entrati, puoi scegliere diversi metodi di input da modificare in qualsiasi interfaccia di modifica.

Mostra

Sfondo : È possibile scegliere lo sfondo predefinito o lo sfondo personalizzato.
Mostra data e orario:È possibile scegliere di attivare o disattivare la visualizzazione del tempo di standby.

Specializzato

È possibile personalizzare il menu di scelta rapida per il tasto o il tasto in basso.

Retroilluminazione LCD

È possibile personalizzare la luminosità della retroilluminazione e il tempo di retroilluminazione.

Impostazioni di Protezione

Accedere al menu "Impostazioni di sicurezza", è possibile impostare le opzioni di sicurezza del telefono, il cellulare o la scheda SIM per evitare l'uso non autorizzato.

SIM1 **Protezione:**

After entering, you can choose to turn on or off the PIN, and you can change the PIN or Pin2 password, generally default PIN code is 1234.
Blocco PIN : Puoi scegliere di attivare o disattivare il PIN.
Cambia PIN: La modifica del codice PIN deve essere eseguita solo se il codice PIN è attivato.
Cambia PIN2: Cambia password PIN2. È necessario disporre dei numeri PIN predefiniti dal gestore di rete.

Protezione telefone

Puoi scegliere di attivare o disattivare la password del telefono, puoi anche scegliere di cambiare la password del telefono, la password di blocco del telefono cellulare predefinita è 1122.
Blocco telefone: Attiva / disattiva il blocco del telefono e modifica la password del telefono. Il valore predefinito è 1122.
Cambia password: Imposta la nuova password del telefono da quattro a otto cifre. Il valore predefinito è 1122.

Blocco tastier auto

È possibile impostare l'ora della tastiera per il blocco automatico, spento, 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti.

Impostazioni di rete

Per la selezione della rete, è possibile scegliere di acquisire manualmente o acquisire automaticamente.

Impostazioni chiamata

SIM1Impostazioni chiamata

È possibile impostare il set in base alla rete, nascondere id, inviare id.

Avviso di chiamata

Se questa funzione è attivata, la rete ti avviserà durante una nuova chiamata.

Deviazione chiamata

Il servizio di trasferimento delle chiamate di rete consente di chiamare un business case in un valore predefinito trasferito a un numero di telefono specificato. Le funzioni includono: Devia tutte le chiamate vocali, Devia se non raggiungibile, Devia se non risponde, Devia se occupato, Devia tutte le chiamate dati, annulla tutte le deviazioni.

Impostazioni avanzate

È possibile selezionare la risposta desiderata, ad esempio un tasto qualsiasi per rispondere al telefono, rispondere automaticamente alla modalità cuffia.

Ripristinare le impostazioni

Ripristina il telefono in fabbrica o le impostazioni predefinite tramite questa opzione. È necessario inserire il codice del telefono (il valore predefinito è 1122) per questa operazione. Tutti i dati verranno cancellati quando il telefono viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

3.3 Manager dei file

Il Gestore file elenca tutti i file memorizzati sulla scheda di memoria..

3.4 Multimedia

Macchina fotografica

Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi di aver inserito una scheda di memoria. Le foto verranno salvate in formato JPG sulla scheda di memoria.
L'acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione potrebbe comportare una scarsa qualità delle immagini.
Dopo aver inserito la fotocamera, verrà visualizzata la schermata di anteprima della fotocamera con le icone di stato. Premi 5 per scattare foto.

Visualizzatore immagine

Inserisci l'album per visualizzare la foto e puoi fare qualche azione sulla foto, ad esempio: Visualizza, sfoglia stile, invia, usa come, rinomina, elimina, ordina per, informazioni immagine.

Video player

Scegli il sottomenu del video player, puoi facilmente visualizzare i video salvati nell'elenco dei video, premere il LSK per accedere a "Opzioni" per selezionare i file video per eseguire la riproduzione, le impostazioni, ecc .

Audio player

È possibile riprodurre la musica memorizzata nella memory card

Registratore del suono

Nell'interfaccia del registratore del suono premere "opzione", mostra le voci del record.
Inizia la registrazione Inizia un nuovo record. Se si preme stop, è possibile salvarlo. Puoi premere pausa e continuare a registrare.

FM radio

Nel menu FM, premere il tasto 5 per attivare / disattivare FM. Premere il tasto * / # per regolare il volume di riproduzione FM. Premere il tasto su / giù per cambiare il canale precedente / successivo.
Premere il tasto funzione sinistro "Opzioni" per visualizzare il menu delle opzioni FM come segue:
Elenco canali: mostra l'elenco dei canali FM.
Elenco manuale: inserisci la stazione che desideri ascoltare e salvala. FM passerà automaticamente alla stazione che si desidera ascoltare.
Ricerca automatica: ricerca automatica dei canali FM nell'elenco dei canali.
Impostazioni: puoi selezionare lo sfondo da riprodurre on o off.

3.5 Strumenti(Utensili)

Bluetooth

Alimentazione: attiva o disattiva il bluetooth.
Visibilità: puoi attivarlo / disattivarlo.
Il mio dispositivo: per cercare e accoppiare i dispositivi bluetooth nelle vicinanze.
Cerca dispositivo audio: cerca solo dispositivi audio.
Il mio nome: per rinominare il dispositivo Bluetooth.
Avanzate: dopo aver inserito, è possibile scegliere di controllare il mio indirizzo Bluetooth o lasciare telefono / inoltra a cuffie Bluetooth.

Silenzioso(Torcia elettrica)

Turn on/off the Torch

Calendario

Accedere al menu del calendario, lo schermo mostrerà un mese di calendario con la data corrente contrassegnata. Premere i tasti su, giù, 4 tasti e 6 per modificare la data. Le informazioni del calendario sullo schermo verranno aggiornate di conseguenza. Premere il tasto funzione sinistro "Opzioni" per visualizzare il menu del calendario.

Allarme

Selezionare e modificare una sveglia: è possibile regolare l'impostazione della sveglia on / off, Time, Repeat, Alarm tone e Alert type. Puoi scegliere di impostare per ripetere:
Una volta, tutti i giorni, personalizzato.

World clock

Dopo aver inserito il cronometro, puoi dividere i tempi oi tempi di giro, e quando il timer è finito, puoi inserire i record della vista per controllare.

Calcolatrice

Il telefono fornisce le operazioni aritmetiche di base. Premi i tasti su / giù per eseguire addizione e sottrazione, moltiplicazione e divisione # * esegui il tasto chiave, puoi fare clic con il tasto destro del mouse quando si verifica un'operazione o un errore di input.

3.6 Registro chiamate

Chiamate non riuscite

Entra nel menu delle chiamate perse, visualizzerà l'elenco delle chiamate perse. Seleziona i record delle chiamate perse, premi il tasto Opzioni:

- **Visualizza** Visualizza i dettagli.
- **Chiama** Chiama il numero del record.

- **Invia un messaggio di testo** Invia un messaggio di testo al numero
-**Salva su rubrica**Aggiungi a nuovi contatti o Aggiungi a contatti esistenti

-**Elimina** Elimina il numero.
-**Segna vari**Seleziona, contrassegna o contrassegna tutto prima di procedere.

Chiamate effettuate

Accedere al menu delle chiamate effettuate per visualizzare la recente lista dei telefoni in uscita. Si prega di fare riferimento alle chiamate perse per i dettagli.

Chiamate ricevute

Inserire il menu delle chiamate ricevute per visualizzare l'elenco dei numeri di telefono recenti ricevuti. Si prega di fare riferimento alle chiamate perse per i dettagli.

Tutte le chiamate

Inserisci tutti i record di chiamata, qualche opzione di clic dopo l'operazione.

Elimina registri chiamate

Premere LSK per selezionare "OK" per accedere al sottomenu per cancellare i record delle chiamate.

Timer Chiama

Puoi vedere l'ora di tutti i record del telefono.

3.7 SOS Setting

Nella funzione di chiamata di emergenza, è possibile inserire 5 contatti di emergenza, in caso di funzione aperta, premere a lungo il tasto SOS, per prima cosa impostare le informazioni di contatto di emergenza inviate dopo il numero di contatti di emergenza.

3.8 Rubrica telefonica

È possibile utilizzare la rubrica per memorizzare i record: nome e numero di telefono. Nell'elenco della rubrica, è possibile selezionare un record per effettuare una chiamata premendo il tasto di composizione. Selezionare un record nella rubrica, è possibile effettuare quanto segue:

1.2. Lista dei contatti

- **Visualizza:**Voir les détails du contact actuel
-**Invia messaggio di testo:** Envoyer un SMS au numéro.
- **Chiama:** Composez le numéro actuel
-**Modifica:** Modifier le contact actuel.
- **Elimina:** Supprimer l'entrée sélectionnée
-**Copia:** Opiez l'entrée sélectionnée sur la carte SIM ou le téléphone.
-**Aggiungi a lista nera:** Ajouter le contact à la liste noire.
- **Selezione multipla:** envoyer, supprimer ou supprimer un contact à un tag.
-**Impostazioni rubrica:**Définir le stockage préféré, Speed dial, Extra numbers, État de la mémoire, Copier les contacts, Déplacer les contacts, Supprimer les contacts d'appel.

- **Preferito storage:** lorsque vous ajoutez des contacts, vous pouvez sélectionner la carte SIM, le téléphone ou Tout.

-**Composizione veloce:** Ouvrir la numérotation abrégée. Si vous appuyez longuement sur les touches numériques sur l'interface de numérotation, vous pouvez appeler.
-**Numero in più:**La numérotation fixe peut être configurée en cas de support du transporteur.
-**Stato della memoria:** affiche l'utilisation et les informations sur la capacité totale du répertoire.

-**Copia Contatti:** Vous pouvez choisir de le copier depuis votre téléphone vers votre carte SIM ou le copier depuis votre carte SIM vers votre téléphone portable.
-**Sposta Contatti:** Vous pouvez choisir de passer de votre téléphone portable à votre carte SIM ou d'une carte SIM à votre téléphone portable..
- **Elimina tutti i Contatti:** Vous pouvez choisir de supprimer tous les contacts de votre carte SIM ou de votre téléphone portable.

4. Avvertenza di sicurezza

4.1Precauzioni generali

- Si prega di utilizzare il telefono in conformità con la legge locale. Non usare il telefono durante la guida.
- Non mettere la batteria, il telefono o il caricabatterie in un forno a microonde o in un apparecchio ad alta temperatura. Non lasciare il telefono in aree con alte temperature, umidità elevata o aria con molta polvere. In caso contrario, il telefono potrebbe non funzionare correttamente.
- Non utilizzare il telefono vicino a carburante o prodotti chimici. Non utilizzare il telefono in aree con un ambiente potenzialmente esplosivo. In caso contrario, il telefono potrebbe funzionare male o causare un incendio.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. In caso contrario, il bambino potrebbe usarlo come un giocattolo e causare lesioni.
- Solo i professionisti trained sono autorizzati a montare e riparare il telefono. Potrebbe essere di grande pericolo e invalidare la garanzia di assemblare e riparare il telefono senza autorizzazione.

4.2 Precauzioni relative alla batteria

- Non disperdere la batteria o il telefono nel fuoco. Altrimenti la batteria potrebbe esplodere.
- Evitare che la batteria sia umida. In caso contrario, calore eccessivo e fumi causeranno corrosione.
- Se la batteria soffre di surriscaldamento, scolorimento o gonfiore durante l'uso / ricarica / conservazione, si prega di smettere di usare la batteria e cambiarne una nuova.
- La batteria ha una durata limitata che viene ridotta dopo una carica lunga e frequente. Se la batteria non funziona dopo diversi cicli di ricarica, potrebbe essere la fine della durata della batteria.
- Utilizzare sempre la batteria e il caricabatterie autorizzati dal produttore. Le batterie di marche non autorizzate possono causare perdite, calore eccessivo, esplosioni e incendi.
- Non smaltire la batteria con rifiuti domestici. Invece, dovrebbe essere smaltito secondo il regolamento locale.

5. Attenzione

Il produttore si riserva i diritti per:

- Le modifiche agli standard tecnici senza preavviso.
- Le modifiche in questo manuale senza ulteriore avviso.
- Le modifiche alle specifiche tecniche senza preavviso.
- L'interpretazione di questo manuale.